

止め金具付きケース

商品内容

ケース下



ケース上

止め金具B



止め金具A



ねじA

ねじB


ねじC

ゴム足

数量	名称	品名	型番	備考
1個	ケース上			
1個	ケース下			
1個	止め金具A			
1個	止め金具B			
2個	ねじA	ナベ子ねじ	F-0304EB	止め金具B用
4個	ねじB	皿子ねじ	FF-0305EB	ケース上用
4個	ねじC	ツバ付小ねじ	FCS-0305E	基板固定用
4個	ゴム足	ゴム足	TB-12	



D-SUBコネクタ 取り付けねじを外す



ねじC



ケース下に基板を取付 4箇所ねじ止めする



ねじB



ケース上・ケース下をはめる 4箇所ねじ止め



D-SUBコネクタ 取り付けねじを止める





電源を差し込む



止め金具A



止め金具Aを差し込む



ケースを裏返す



止め金具Bをスライドさせて止め金具A・電源コードに入れる





ねじA

止め金具B



止め金具B 2箇所ねじ止め

